Komenda "ipconfig" w systemie Windows pozwala sprawdzić ustawienia sieciowe Twojego komputera, takie jak adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i serwery DNS. Te informacje mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z połączeniem sieciowym lub w konfiguracji nowych połączeń. Po wpisaniu komendy "ipconfig" w wierszu poleceń zostanie wyświetlona lista informacji dotyczących połączeń sieciowych dostępnych na Twoim komputerze.

```
C:\Users\local>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::8885:c812:f884:6259%19
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.56.1
  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Connection-specific DNS Suffix . : wmii.local
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::c919:3e59:b9fe:116%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.13.19
  Default Gateway . . . . . . . : 192.168.13.1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d1c7:c291:8bc0:1a43%15
  Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.159.126
  Default Gateway . . . . . . . .
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::7e4d:7386:5dc4:ac0%9
  Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.214.205
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway . . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 3:
                          . . . : Media disconnected
  Media State . . .
  Connection-specific DNS Suffix .:
```

Po wpisaniu komendy "ipconfig /all" w wierszu poleceń zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń sieciowych, a także informacje dotyczące każdego z tych połączeń, takie jak typ połączenia, adresy fizyczne kart sieciowych, adresy IP, maski podsieci, bramy domyślne i serwery DNS.

```
C:\Users\local>ipconfig/all
Windows IP Configuration
    Host Name . .
                             . . . . . . . . : DESKTOP-718DGH2
    Primary Dns Suffix . . . . . .
   Node Type . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . : No
WINS Proxy Enabled . . : No
DNS Suffix Search List . : wmii.local
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter Physical Address . . . . : 0A-00-27-00-00-13
    Ethernet adapter Ethernet 2:
   Connection-specific DNS Suffix .: wmii.local
Description . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address . . . . . : BC-AE-C5-CD-83-50

      Physical Address.
      : BC-AE-C5-CD-83-50

      DMCP Enabled.
      : Yes

      Autoconfiguration Enabled
      : Yes

      Link-local IPv6 Address
      : fe80::c919:3e59:b9fe:116%13(Preferred)

      IPv4 Address.
      : 192.168.13.19(Preferred)

      Subnet Mask
      : 255.255.255.26

      Lease Obtained.
      : niedziela, 5 marca 2023 09:39:06

      Lease Expires
      : niedziela, 5 marca 2023 16:18:10

      Default Gateway
      : 192.168.13.1

      DMCPV6 Farer
      : 192.168.13.1

      DMCPv6 IAID
      : 566013637

      DMCPv6 Client DUID
      : 00-01-00-01-29-A6-57-02-D8-5E-D3-06-D7-E8

      DNS Servers
      : 213.184.8.5

    213.184.8.10
                                                       213.184.8.2
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
    Connection-specific DNS Suffix . :
   Default Gateway . . . . . . . . :
   fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
    Connection-specific DNS Suffix .:
    Description . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
   DHCP Enabled......: 60-56-56-C0-60-68

DHCP Enabled.....: Yes
Autoconfiguration Enabled ...: Yes
Link-local IPv6 Address ...: fe80::7e4d:7386:5dc4:ac0%9(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address .: 169.254.214.205(Preferred)
Subnet Mask ....: 255.255.0.0
    Physical Address. . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
   Primary WINS Server . . . . : 192.168.47.2
NetBIOS over Tcpip. . . . : Enabled
```

Komenda "ipconfig /displaydns" w systemie Windows wyświetla zawartość pamięci podręcznej DNS (Domain Name System) Twojego komputera. Pamięć podręczna DNS zawiera zapisane nazwy domenowe i odpowiadające im adresy IP, które były niedawno używane przez Twój komputer. Ta komenda pozwala wyświetlić tę zawartość i zobaczyć, jakie nazwy domenowe są przechowywane w pamięci podręcznej.Po wpisaniu komendy "ipconfig /displaydns" w wierszu poleceń zostanie wyświetlona lista nazw domenowych i odpowiadających im adresów IP, które są przechowywane w pamięci podręcznej DNS Twojego komputera

```
:\Users\local>ipconfig/displaydns
windows IP Configuration
   41.224.191.212.in-addr.arpa
   Record Name . . . . : 41.224.191.212.in-addr.arpa
   Record Type . . . . : 12
   Time To Live . . . : 4086
   Data Length . . . . . 8
   Section . . . . . : Answer
   PTR Record . . . . : z-olsztyna.poznan-gw3.10Gb.rtr.pionier.gov.pl
   static-ecst.licdn.com
   Record Name . . . . : static-ecst.licdn.com
   Record Type . . . . : 5
   Time To Live . . . : 744
   Data Length . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
   CNAME Record . . . . : cs1404.wpc.epsiloncdn.net
   Record Name . . . . : cs1404.wpc.epsiloncdn.net
   Record Type . . . . : 1
   Time To Live . . . : 744
   Data Length . . . . : 4
   Section . . . . . : Answer
   A (Host) Record . . . : 152.199.21.118
   1.0.0.127.in-addr.arpa
   Record Name . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
   Record Type . . . . : 12
   Time To Live . . . : 0
   Data Length . . . . : 8
Section . . . . : Answer
   PTR Record . . . . : view-localhost
   42.96.77.212.in-addr.arpa
   Record Name . . . . : 42.96.77.212.in-addr.arpa
   Record Type . . . . : 12
   Time To Live . . . : 68594
Data Length . . . . : 8
   Section . . . . . : Answer
   PTR Record . . . . : rtr-int-1.rtr1.adm.wp-sa.pl
```

```
68.4.254.150.in-addr.arpa
Record Name . . . . : 68.4.254.150.in-addr.arpa
Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 68368
Data Length . . . . . 8
Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : PUTNET-FW-V.put.poznan.pl
www.wp.pl
Record Name . . . . : www.wp.pl
Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . : 116
Data Length . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 212.77.98.9
18.224.191.212.in-addr.arpa
Record Name . . . . : 18.224.191.212.in-addr.arpa
Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 4092
Data Length . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : z-poznan-gw3.pozman.10Gb.rtr.pionier.gov.pl
32.8.184.213.in-addr.arpa
Record Name . . . . : 32.8.184.213.in-addr.arpa.
Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 0
Data Length . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : AUTOCADSL2019
58.6.254.150.in-addr.arpa
Record Name . . . . : 58.6.254.150.in-addr.arpa
Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 68368
Data Length . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
PTR Record . . . . : PUTNET-X450A-A3-2.put.poznan.pl
autocads12019
No records of type AAAA
autocads12019
Record Name . . . . : AUTOCADSL2019
Record Type . . . . : 1
Time To Live . . . . : 0
Data Length . . . . : 4
Section . . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 213.184.8.32
27.163.254.150.in-addr.arpa
Record Name . . . . : 27.163.254.150.in-addr.arpa
Record Type . . . . : 12
Time To Live . . . : 68368
Data Length . . . . : 8
```

```
      view-localhost

      Record Type . . . . : 1

      Time To Live . . . : 0

      Data Length . . . : 4

      Section . . . : Answer

      A (Host) Record . . : 127.0.0.1

      6.102.19.153.in-addr.arpa

      Record Name . . . : 6.102.19.153.in-addr.arpa

      Record Type . . . : 12

      Time To Live . . : 68590

      Data Length . . . : 8

      Section . . . : Answer

      PTR Record . . : wp-jro4.10ge.task.gda.pl
```

c)Aby sprawdzić, czy próba uzyskania nowego adresu IP się powiodła, możesz użyć polecenia "ipconfig /renew" w wierszu poleceń w systemie Windows.Po wpisaniu tego polecenia i naciśnięciu klawisza Enter, Twój komputer spróbuje uzyskać nowy adres IP. Jeśli operacja się powiedzie, w wierszu poleceń pojawi się informacja o sukcesie, a Twój komputer otrzyma nowy adres IP.

d)Dzierżawa adresu IP to proces, w którym serwer DHCP przypisuje adres IP do Twojego urządzenia na czas określony w konfiguracji sieci. W typowej konfiguracji sieci lokalnej, serwer DHCP przypisuje adres IP do Twojego urządzenia na czas określony w konfiguracji sieci, który może wynosić od kilku minut do kilku dni. Czas ten jest nazywany czasem dzierżawy adresu IP. Po upływie czasu dzierżawy, Twój komputer automatycznie zwalnia adres IP i serwer DHCP może przypisać go do innego urządzenia. W przypadku, gdy Twoje urządzenie nadal potrzebuje adresu IP, musi ono ponownie poprosić serwer DHCP o przypisanie adresu IP i proces dzierżawy zaczyna się od początku.

f)Tak, można sprawdzić adres MAC karty sieciowej za pomocą polecenia "ipconfig /all" w wierszu poleceń w systemie Windows. Adres MAC karty sieciowej jest unikalnym identyfikatorem przypisanym do każdej karty sieciowej i składa się z sześciu pary znaków szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami.

g)Tak, polecenie "ipconfig /all" w wierszu poleceń w systemie Windows dostarcza informacje zarówno o adresach IPv4, jak i IPv6.Adresy IPv4 i IPv6 są różne, zarówno pod względem sposobu zapisu, jak i funkcjonalności. Sposób zapisu: Adresy IPv4 składają się z czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami. Adresy IPv6 są zapisywane jako 8 bloków liczb szesnastkowych oddzielonych dwukropkami, Długość adresu: Adresy IPv4 składają się z 32 bitów, co pozwala na utworzenie około 4,3 miliarda unikalnych adresów. Adresy IPv6 składają się z 128 bitów, co pozwala na utworzenie znacznie większej liczby unikalnych adresów (około 3,4 x 10^38).

h)Adres IP jest adresem logicznym przypisywanym do urządzenia podłączonego do sieci, a jego zadaniem jest identyfikacja urządzenia w sieci. Adres IP składa się z liczby czterech bajtów (w przypadku IPv4) lub z liczby szesnastu bajtów (w przypadku IPv6). Adres IP może być przypisany do dowolnego urządzenia, które jest podłączone do sieci, bez względu na to, jakie urządzenie to jest. Adres MAC jest adresem fizycznym przypisanym do karty sieciowej w komputerze lub innym urządzeniu sieciowym. Adres MAC składa się z sześciu bajtów i jest unikalny dla każdej karty sieciowej na świecie. Adres MAC jest używany do identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej, a jego zadaniem jest kontrola dostępu do sieci. Adres MAC

jest zwykle wbudowany w kartę sieciową i jest trudny do zmiany.